

Ako zapálim betónový svietnik a ako dlho horí?

Štandardne zapaľovačom alebo zápalkami. Treba dbať na to, aby mal knôt vždy dostatok tekutého vosku a mal čo spaľovať. Vzhľadom na veľkosť plameňa, betónové sviečky potrebujú dostatok vosku. Najneskôr po 1,5 - 2 hodinách sa musí spaľovacia komora znova naplniť. Pravidelným doplňaním vosku zabránite poškodeniu knôtu. Odporúčame dopĺňať vosk tak, aby knôt netrčal viac ako 3 cm z vosku.

Ako doplniť betónový svietnik voskom?

Opatrne umiestnite voskové zásoby (voskové dosky, zvyšky sviečok, nové sviečky) do spaľovacej komory. Voskové zvyšky sa nemusia predom taviť, samotný oheň vosk roztaví.

Ako zahasím betónový svietnik?

Na hasenie ohňa je vždy súčasťou dodávky drevený vrchnák. Je dôležité, aby drevený vrchnák prikrýval celú betónovú nádobu.




Betónový svietnik
nesmie horieť bez
dozoru.



Betónový svietnik
nepoužívať v blízkosti detí
alebo domácich zvierat.



Nepoužívať v blízkosti
ľahko horlavých látok.



Nepoužívať v blízkosti
tepelných zdrojov.



Betónový svietnik musí
byť vo vodorovnej
polohe a na pevnom
podklade.



Plameň zhasiť iba s
dodaným dreveným vrch-
nákom. Nefúkať do ohňa.



Nemanipulovať so
zapáleným svietnikom.



Na hasenie ohňa nikdy
nepoužívať kvapaliny.